

## Rutin/checklista vid beställning av drivaggregat som grundutrustning eller arbetsmiljöskäl

(till exempel när personliga assistenter eller hemvårdspersonal ska köra brukaren)

Beställning görs genom att ifylld blankett förskrivning/beställning skickas in med rullstolsspecifikation till HMC. (Det är viktigt att ange kostnadsställe.) Ange endast "Drivaggregat" på beställningen. Specifik modell styrs av ersättningskedja som registreras av drivaggregatsansvarig konsulent. Om det finns önskemål om specifik modell, måste detta anges på blanketten.

Montering av drivaggregat görs på HMT. Det tar ca 1-2 veckor tills rullstol med drivaggregat är klart för leverans, om allt finns tillgängligt på HMC. Leverans sker med hjälpmedelscentralens chaufför eller turbil. Beställaren ansvarar för att instruera om användning och skötsel av drivaggregatet.

Drivaggregat monteras på följande rullstolar: Transit, Cross/Cross XL m vårdarbroms och Azalea Assist. Följande drivaggregat finns i sortiment:

- Lille Viking 2015 Low bow, monteras på Transit- och Cross-stolar
- E-walk, monteras på Transit
- ViaMobil V25, monteras på Azalea Assist

För kännedom:

Körbygel och hälband monteras alltid på rullstol Transit och Cross.

På Cross-stolar monteras även Transits länkhjul och länkhjulsgafflar för bättre hållbarhet. Detta registreras av drivaggregatsansvarig konsulent.

Användning och skötsel av drivaggregat beskrivs i den bruksanvisning som medföljer vid leveransen, se leverantörens hemsida.

Om beställaren har behov av information från HMC, finns möjlighet att boka tid hos tekniker/konsulent på Hjälpmedelscentralen eller hjälpmedelsfilialerna.

Se nedanstående lista på personer som kan kontaktas.

### Kontaktpersoner på hjälpmedelscentralen:

Robert Törnstrand	0771 – 405 406
Niklas Lundqvist	0771 – 405 406
Cecilia Axelsson	016 – 10 46 69
Sofia Bergman	0150 - 564 37

## Checklista vid drivaggregat som grundutrustning eller av arbetsmiljöskäl

### Före beställning

- ☐ Lämplig förvaring finns enligt hjälpmedelscentralens anvisningar (låsbart utrymme, minst + 5 grader, el-uttag, ej våtutrymme)
- ☐ Närmiljön lämpar sig för att framföra drivaggregatet  
Drivaggregat är avsett för begränsad utomhusanvändning och har begränsningar till exempel vid ojämnt underlag, höga kanter och backe (Se bruksanvisning)

### Vid leverans:

- ☐ Informerat om användning, skötsel och laddning av drivaggregatet, se bruksanvisning
- ☐ Provat att drivaggregatet fungerar i närmiljön
- ☐ Körträning
- ☐ Informerat om telefonnummer till Hjälpmedelscentralen för service/reparation 0771 - 405 406