

## Arbetsinstruktion Slutstäd operation MSE förberedelserum

### Material:

Se till att all material som behövs finns packad på vagnen innan arbetet påbörjas, även viktigt att ta med rätt mängd flergång och engångsmaterial

### Arbetsgång

- Kontrollera städfunktion och frekvens
- Avtorkning av alla tagytor, ventiler och luckor
- Avtorkning av spegel och handfat
- Avtorkning sprit och tvåhållare
- Töm papperskorg och fyll på förbrukningsmaterial vid behov
- Fuktmoppa golvet

### Säkerhet

Ha rätt skyddsutrustning.  
Ytsprit 1 % med tensid eller Virkon 3 % skall användas.  
Städvagn tas ej med in i operationssal  
Alltid ombytt

### Miljö

Släng avfall på sin tilltänkta plats  
Släck lyse när ni lämnar lokalen om ingen befinner sig i lokalen  
Använd inte mer material och vatten än

Handläggare  
Johan Tilly

Dokumentansvarig  
Verksamhetsservice

Beslutad av

Dokumentdatum  
2019-06-25

Giltig från

Dokumentnummer  
19-3497

Dokumentkategori  
Rutinbeskrivning

Revisionsnummer  
01

nödvändigt  
Undvik kemikalier så långt det är möjligt